

Ajustar a câmera; navegar pelos menus

Retornar à Tela inicial

Aumentar ou diminuir o som dos sites remotos

Desligar o som enviado aos sites remotos

Aumentar ou diminuir a imagem da câmera

Selecionar uma câmera ou outra fonte de vídeo

Exibir o teclado na tela para que você possa digitar texto

Iniciar e interromper o envio de conteúdo aos sites remotos; apagar fotos instantâneas enviadas pelo site remoto

Abrir a agenda para fazer uma chamada ou trabalhar com uma entrada

Confirmar a seleção atual; executar funções em itens realçados

Retornar à tela anterior

Alternar entre o controle das câmeras dos sites local e remoto

Mostrar, mover ou ocultar o recurso Picture-in-Picture (PIP)

Armazenar posições de câmera (quando seguidas por um número); excluir todas as posições de câmera armazenadas

Inserir um ponto em um endereço de IP

Excluir letras ou números

Digitar números ou texto; mover a câmera para uma posição armazenada

Acessar a ajuda on-line; acessar o Suporte técnico se a sua organização usa o Global Management System™



Cor	Função
Verde	Chamada
Vermelho	Navegação
Azul	Câmera
Cor-de-laranja	Áudio
Roxo	Gráficos
Preto	Texto/números